
Manuel d'installation et d'instructions



Opérateur commercial et industriel de type mural à réducteur type "roue-vis sans fin" pour un usage intensif (Destiné à des portes sectionnelles à élévation et surélévation verticale, ou des portes et grilles à enroulement)

Circuit électromécanique (avec contacteur)

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. CONSERVER CES INSTRUCTIONS. TRANSMETTRE À L'UTILISATEUR FINAL.					
N° de Série					
N° de Modèle					
N° du Schéma Électrique					
N°/Nom du Projet					
N°/Nom de Porte					



Table des matières

ınstr	uctio	ons d'installation	3
1	Fiche	e technique générale	4
	1.1	½ à 1-1/2 HP	
	1.2	2 à 5 HP	
2	Quin	ncaillerie	6
	2.1	Livraison de l'opérateur	6
	2.2	Quincaillerie	6
3	Insta	allation	
	3.1	Options d'installations	
	3.2	Trous de montage de l'opérateur	
	3.3	Pignons, tendeur de chaîne et chaîne d'entraînement	8
4	Pala	n manuel à chaîne	10
	4.1	Ajustement du palan manuel à chaîne	10
	4.2	Installation	1
	4.3	Mode d'opération	12
5	Inter	rupteurs de fin de course & cames: ajustement & fonction	1;
	5.1	Fonctionnement des interrupteurs de fin de course	1
	5.2	Ajustement des cames de fin de course	1;
	5.3	Ajustement de l'Interrupteur de Fermeture Avancée	1;
	5.4	Ajustement des interrupteurs à l'aide du palan à chaîne (si applicable)	14
6	Bran	nchement électrique	1
	6.1	Branchement des basse et haute tensions (contrôle et puissance)	10
	6.2	Branchement de la puissance électrique	10
	6.3	Branchement des stations de contrôle murales	1 ⁻
	6.4	Branchement d'accessoires optionnels	1
7	Mise	en marche de l'opérateur	2
8	Ajust	tement du limiteur de couple (si applicable)	25
9	Prog	grammation du circuit électromécanique (contacteur)	24
	9.1	Modes de fonctionnement	24
	9.2	Modifications sur place	2
Instr	uctio	ons d'utilisation	26
1	Dépa	annage rapide	2 [.]
		ons d'entretien	
1		gramme d'entretien préventif	
'	1.1	Inspection mécanique	
	1.2	Inspection electrique	
	1.3	Maintenance du frein à bande	
2		etien du réducteur	
3		le de dépannage	
<i>∆</i>		émas électrique.	
7	4.1	Opérateur 1 phase – circuit électromécanique	
	4.2	Opérateur 3 phase – circuit électromécanique	
	4.3	Câblage externe – circuit électromécanique	
5		s explosées et pièces de remplacements	
5	5.1	MGH – ½, ¾, 1, 1-½ HP	
	5.1	MGH – 2, 3, 5 HP	
	5.2	Frein pour MGH	
	5.4	Enceinte de contrôle MGH – circuit électromécanique	
	5.5	Moteurs, transformateurs, solénoïdes et disjoncteurs de remplacements	
Note		woteurs, transformateurs, solenoides et disjoncteurs de remplacements	
	_		
Gara	ntia		47



Instructions d'installation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT:

- LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
- 2. Installer uniquement sur une porte bien équilibrée. Une porte mal équilibrée pourrait causer des blessures graves. Faire réparer les câbles, les ressorts et autres quincailleries par une personne qualifiée avant d'installer l'opérateur.
- Retirer ou rendre inopérant tous les verrous et accessoires qui sont connectés à la porte avant d'installer l'opérateur (sauf si reliés mécaniquement et/ou électriquement à l'unité de puissance).
- 4. L'installation de l'opérateur doit être faite par une personne qualifiée.
- 5. Vérifier si l' opérateur est approprié pour le type, les dimensions de la porte et la fréquence d'utilisation, d'après les spécifications de l'opérateur.
- Installer l' opérateur à une hauteur minimale de 8 pieds (2,4 m) ou plus au-dessus du niveau du sol si l'opérateur possède des pièces mobiles exposées.
- 7. Ne pas brancher l'alimentation électrique avant qu'il ne le soit mentionné dans les instructions d'installation.
- 8. Installer la station de contrôle: (a) à la vue de la porte, (b) à une hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m) afin que les enfants ne puissent pas l'atteindre, et (c) loin de toute pièce mobile de la porte.
- Afficher la Pancarte d'Avertissement de Danger à côté de la station de contrôle, dans un endroit bien en vue.
- Pour les opérateurs possédant un système de désaccouplement manuel, instruire l'utilisateur final sur le fonctionnement de ce système.
- 11. En cas de questions au sujet de la sécurité de cet opérateur, ne pas l'installer, consulter Manaras-Opera au 1-800-361-2260.



1 Fiche technique générale

1.1 ½ à 1-1/2 HP

TENSION D'ALIMENTATION	115, 230 Vca simple phase, 208, 460, 575 Vac trois phases
TENSION DE COMMANDE	24 Vca, transformateur classe 2, fusible 2 A de type ACG
MOTEUR	Usage intensif 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 HP
VITESSE DE SORTIE	43 tr/min
POIDS NET (opérateur)	137 lbs (62 kg)
CÂBLAGE STANDARD	C2 (contact momentané pour l'ouverture et l'arrêt et pression constante pour
	la fermeture)
APPLICATION	Usage intensif à réducteur type « roue-vis sans fin » destiné à des portes
	sectionnelles ou des portes et grilles à enroulement
FRÉQUENCE D'UTILISATION	25 cycles/heure ou >80 cycles/jour maximum




Tableau 1 - Guide de sélection 1/2 à 1-1/2 HP

Dimensions maximum de la porte en pieds carré (à titre indicatif)

	Portes à enroulement						Po	rtes section	nelles	
НР	Acier isolé	Acier 16 ja	Grille en acier Acier 20 ja	Porte en aluminium Acier 22 ja	Grille en aluminium Acier 24 ja	Acier 18 ja isolé	Acier 18 ja Acier 20 ja isolé	Bois Acier 20 ja, 22 et 24 ja isolé	Aluminium Acier 22 et 24 ja	Fibre de verre
1/2	157	236	260	319	358	196	245	314	343	392
3/4	206	294	358	451	515	270	319	441	490	549
1	255	358	446	574	613	294	392	490	564	613
1-1/2	353	486	633	625		373	466	549	613	



1.2 2 à 5 HP

TENSION D'ALIMENTATION	208, 460, 575 VAC trois phases
TENSION DE COMMANDE	24 VAC, transformateur classe 2, fusible 2 A de type ACG
MOTEUR	Usage intensif 2, 3, 5 HP
VITESSE DE SORTIE	43 tr/min
POIDS NET (opérateur)	137 lbs (62 kg)
CÂBLAGE STANDARD	C2 (contact momentané pour l'ouverture et l'arrêt et pression constante pour
	la fermeture)
APPLICATION	Usage intensif à réducteur type « roue-vis sans fin » destiné à des portes
	sectionnelles ou des portes et grilles à enroulement
FRÉQUENCE D'UTILISATION	25 cycles/heure ou >80 cycles/jour maximum




Tableau 2 - Guide de sélection 2 à 5 HP

Dimensions maximum de la porte en pieds carré (à titre indicatif)

	Portes à enroulement						Po	rtes section	nelles	
НР	Acier isolé	Acier 16 ja	Grille en acier Acier 20 ja	Porte en aluminium Acier 22 ja	Grille en aluminium Acier 24 ja	Acier 18 ja isolé	Acier 18 ja Acier 20 ja isolé	Bois Acier 20 ja, 22 et 24 ja isolé	Aluminium Acier 22 et 24 ja	Fibre de l
2	451	613	660			560	620	660		
3	620	830	890			830	870	910		
5	*	*	*			*	*	*		

^{*} Consulter les ventes internes



Quincaillerie 2

2.1 Livraison de l'opérateur

À la livraison de votre opérateur de type mural OPERA, vérifier immédiatement s'il a subi des dommages lors du transport et si toutes les pièces mentionnées au Tableau 1 et illustrées à la Figure 3 ont été reçues. D'autres articles peuvent être présents, tels des contrôles radio ou d'autres matériels optionnels, s'ils ont été commandés. Si un article est manquant ou visiblement endommagé, appeler prioritairement la compagnie de transport ou votre revendeur.

2.2 Quincaillerie

Tableau 1 - Quincaillerie standard fournie avec l'opérateur

No	Qté	Description	
1	1	Station à 3-boutons (Ouverture / Fermeture / Arrêt)	
2	1	Roue dentée d'arbre d'opérateur (1)	
3	1	Roue dentée d'arbre de porte (1)	Lxxxx
4	1	Chaîne de transmission #41/#50, 4pi (1) (2)	Hxxxx Gxxxx
5	1	Maillon de chaîne #41/#50 (1)	
6	4	Vis de pression 5/16-18 x 5/16"	HD1-
7	2	Clavette 1/4" x 1-1/2"	HBAG
8	1	Chaîne pour palan, 24pi (3) (4)	
9	1	Support de chaîne pour palan (4)	
10	1	Chaîne de désaccouplement, 14pi (3) (5)	
11	1	Support pour la chaîne de désaccouplement (5)	
12	1	Poignée pour la chaîne de désaccouplement (5)	
13	1	Pancarte d'avertissement de danger	

- (1) Varie selon le modèle d'opérateur et les caractéristiques de la porte (2) 5pi lorsque le pignon possède 42/54/60 dents, 8pi lorsque le pignon
- possède 72 dents
- (3) Quantité = 2 fois la hauteur de l'arbre de porte moins 4pi
- (4) Seulement fourni avec les modèles OMH/OPH/OHJ/OBH/OSH/OGH/MGH/GH
- (5) Seulement fourni avec les modèles OMJ/OPJ/OSH/MGH/GH




Figure 3 - Quincaillerie standard pour ouvre-porte de type mural



Figure 4 - Pancarte d'avertissement de danger

NOTE: Installer la Pancarte d'Avertissement de Danger (illustrée à la Figure 4), à côté de la station à 3-boutons poussoirs et visible de la zone de la porte.



3 Installation

3.1 Options d'installations

Les opérateurs à usage intensif OPERA^{MD} de type mural ont un arbre de sortie double. Ces opérateurs peuvent être installés au mur, indifféremment du côté gauche ou du côté droit de la porte. De façon standard, le palan manuel à chaîne est installé à la droite de l'opérateur. Si le type d'installation nécessite que le palan manuel soit installé à la gauche de l'opérateur, celui-ci peut facilement être changé sur le chantier, se référer aux instructions à la section 4, p.10.

Cet opérateur mural n'est pas conçu pour être installé sur une porte coulissante.




Figure 5 - Installation murale à droite ou à gauche (Palan à droite)




Figure 6 - Installation murale à droite (Palan à droite)

3.2 Trous de montage de l'opérateur

ATTENTION

Pour éviter les risques de pincement: Installer l'opérateur à une hauteur minimale de 2,4m (8pi) au-dessus du niveau du sol.

- S'assurer que le mur ou la surface de montage fournit un support adéquat à l'opérateur. La surface doit être assez rigide pour prévenir tout jeu entre l'opérateur et l'arbre de la porte.
- 2. Identifier les quatre trous de montage, voir Figure 7.
- 3. La distance optimale entre l'arbre de la porte et l'arbre d'entraînement de l'opérateur est comprise entre 12" et 15".
- 4. Sécuriser l'opérateur au mur avec des boulons traversants de 1/2". Si la surface de montage ne le permet pas, fixer l'opérateur à l'aide de tire-fonds de grosseur adéquate.
- 5. L'arbre de la porte doit être parallèle à l'arbre d'entraînement de l'opérateur.
- 6. Serrer les boulons seulement après avoir tendu la chaîne d'entraînement, voir la section 3.3, p.8.
- Sécuriser les trous de blocage avec des boulons traversants de 1/2" pour prévenir l'opérateur de se déplacer lorsque celui-ci est en opération.




Figure 7 - Trous de montage pour MGH

3.3 Pignons, tendeur de chaîne et chaîne d'entraînement

La guincaillerie présentée à la Figure 8 a été fournie avec l'opérateur.

- 1. Placer la roue dentée entraînée sur l'arbre de la porte sans serrage.
- 2. Placer la roue dentée d'entraînement sur le côté approprié de l'arbre de sortie de l'opérateur et aligner le avec la roue dentée entraînée de la porte.
- 3. Verrouiller en place les deux roues dentées en insérant les clavettes et en serrant leurs vis de pression respectives.
- 4. Accoupler la chaîne aux roues dentées. Raccourcir la chaîne à la longueur convenable, si besoin. Joindre les deux bouts de chaîne ensemble à l'aide du maillon de chaîne.
- 5. Glisser l'opérateur pour tendre la chaîne et serrer fermement les boulons de montage.
- 6. Vérifier la tension dans la chaîne (il ne devrait pas y avoir plus de 1/4" de flèche lorsqu'on appuie sur la chaîne entre les deux pignons).
- 7. Manaras-Opera recommande l'utilisation d'un tendeur de chaîne (vendu séparément).




Figure 8 - Quincaillerie




3.3.1 Reniflard du réducteur

AVERTISSEMENT

- Pour éviter le risque de sur-pression au réducteur, un reniflard doit être installé.
- L'omission d'installer le reniflard peut provoquer des fuites d'huile au niveau des joints d'étanchéité et endommager le réducteur.

Tous les opérateurs avec réducteur sont livrés avec un reniflard. Par contre, le reniflard n'est pas installé en usine pour éviter des fuites d'huile pendant la manipulation de l'opérateur.





4 Palan manuel à chaîne

4.1 Ajustement du palan manuel à chaîne

De façon standard, le palan manuel à chaîne est installé à la droite de l'ouvre-porte mural. Si le type d'installation nécessite que le palan manuel soit installé à la gauche de l'ouvre-porte (portes à enroulements, installation sur capot à gauche), le palan peut facilement être transféré de la droite vers la gauche sur chantier. Se référer à la Figure 9 et aux instructions si-dessous.




Figure 9 - Transfert d'un palan de droite à gauche

- 1. Utiliser une clé 6 pans pour dévisser la vis de pression et enlever le collier.
- 2. Enlever la rondelle située entre le collier et le guide de chaîne.
- 3. Enlever le guide de chaîne.
- 4. Enlever le palan.
- 5. Transférer ces composantes du côté gauche.
- 6. Insérer le palan sur l'arbre du palan et contre la goupille.
- 7. Insérer le guide de chaîne sur l'arbre du palan.
- 8. Insérer la rondelle contre le guide de chaîne.
- 9. Insérer le collier contre la rondelle et utiliser la clé 6 pans pour serrer la vis de pression.



4.2 Installation

4.2.1 Palan à chaîne

Avant de tirer sur la chaîne du palan ou de lever la porte à la main, placer les cames de fins de course au centre de l'arbre de fin de course à l'intérieur de l'enceinte de contrôle pour évité que celles-ci entrent en interférence avec les interrupteurs de fins de course.

- 1. Passer la chaîne dans le palan et le guide, voir Figure 10.
- 2. Permettre au deux extrémités de la chaîne de pendre approximativement à 2 pieds (0.6 m) au dessus du sol. Si nécessaire, couper l'excédant de chaîne.
- 3. Joindre les deux extrémités de chaîne ensemble.




Figure 10 - Installation de la chaîne sur le palan

4.2.2 Mécanisme de désaccouplement

- Lier la chaîne de désaccouplement au crochet localisé à l'extrémité du mécanisme de désaccouplement de l'opérateur, voir Figure 11.
- 2. Installer la poignée sous le support à chaîne pour faciliter la manipulation de la chaîne.
- 3. Sous la poignée faire un nœud afin de fixer le bout de la Chaîne de chaîne. Chaîne de désaccoup




Figure 11 - Chaîne de désaccouplement



4.3 Mode d'opération

Cet opérateur possède une chaîne d'engagement du palan manuel à chaîne au niveau plancher pour:

- désactiver le contrôle électrique de l'opérateur;
- relâcher le frein;
- engager le mécanisme du palan manuel à chaîne, voir Figure 12




Figure 12 - Engagement/dégagement et opération du palan manuel



5 Interrupteurs de fin de course & cames: ajustement & fonction

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT :

Ne pas essayer d'ajuster les cames avant que l'opérateur ne soit hors-tension.

5.1 Fonctionnement des interrupteurs de fin de course

Interrupteur d'Ouverture Avancée et Interrupteur d'Ouverture

Lorsque activé, l'Interrupteur d'Ouverture arrêtera l'opérateur lorsque la porte se déplace vers le haut. L'interrupteur devrait être ajusté pour arrêter la porte en position complètement ouverte. L'interrupteur d'Ouverture Avancée est utilisé pour le contrôle radio et pour activer la Minuterie de Fermeture (si applicable).

Interrupteur de Fermeture et Interrupteur de Fermeture Avancée

Lorsque activé, l'Interrupteur de Fermeture arrêtera l'opérateur lorsque la porte se déplace vers le bas. L'interrupteur devrait être ajusté pour arrêter la porte en position complètement fermée. L'interrupteur de Fermeture Avancée est utilisé pour l'opération d'une barre palpeuse ou un organe de détection d'obstacle. Il prévient le système de considérer le sol comme un obstacle et évite à la porte d'inverser son mouvement lorsqu'elle arrive au sol.


5.2 Ajustement des cames de fin de course

Cet opérateur est équipé de la fonction **ACCU-CAM®**, pour un ajustement rapide et précis à l'aide d'une seule main. Pour l'ajustement des cames, voir Figure 13.

- 1. Tirer le support de retenue des cames.
- 2. Tourner les cames pour l'ajustement de la limite: tourner la came vers le centre de l'arbre de fin de course pour augmenter la course de la porte ou tourner la came vers l'interrupteur de fin de course pour réduire la course de la porte.

5.3 Ajustement de l'Interrupteur de Fermeture Avancée

L'interrupteur de Fermeture Avancée doit être ajusté de telle sorte que la barre palpeuse ou que l'organe de détection d'obstacle ne soit pas désactivé à plus de 6 po (15,2 cm) du sol. L'ajustement s'effectue en ajustant la position de l'interrupteur de Fermeture Avancé sur le support à rainures.





5.4 Ajustement des interrupteurs à l'aide du palan à chaîne (si applicable)

Tableau 3 - Procédure d'ajustement des interrupteurs de fin de course

Interrupteur	Procédure d'ajustement			
Interrupteur d'Ouverture	 À l'aide du palan, ouvrir manuellement la porte à la position ouverte désirée. Tirer le support de retenue des cames du côté Ouverture, voir Figure 13, et tourner la came d'Ouverture jusqu'à ce qu'elle active l'Interrupteur d'Ouverture et qu'un "clic" soit entendu. Relâcher le support de retenue des cames et assurez vous que le support engage correctement les fentes de chacune des cames. 			
Interrupteur de Fermeture Avancée	 À l'aide du palan, descendre manuellement la porte à 6" (15cm) du sol. Tirer le support de retenue des cames du côté Fermeture, voir Figure 13, et tourner la came de Fermeture jusqu'à ce qu'elle active l'Interrupteur de Fermeture Avancée et qu'un "clic" soit entendu. Relâcher le support de retenue des cames et assurez vous que le support engage correctement les fentes de chacune des cames. 			
Ajustement de précision	 L'ajustement de précision DEVRA être fait après que la puissance électrique ait été branchée à l'opérateur. Se référer à la section Mise en marche de l'opérateur, Tableau 4, p.22. Note: Une (1) fente sur la came équivaut à environ ½" de course de porte. 			



6 Branchement électrique


AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT:

- Tous les branchements électriques doivent être faits par un professionnel qualifié et selon le Code Électrique local.
- Toujours mettre HORS-TENSION le circuit d'alimentation principale avant d'effectuer une intervention électrique.
- Utiliser le diamètre de fils approprié lors des branchements électriques des circuits d'alimentation et de contrôle.
- Installer un sectionneur à proximité de l'opérateur pour un accès facilitant la coupure de l'alimentation électrique.
- Toujours utiliser un sectionneur approprié au circuit électrique pour la protection de l'opérateur.
- Utiliser les différentes entrées de l'enceinte de contrôle de l'opérateur pour le branchement de l'alimentation principale et des accessoires.
- Toujours séparer basse et haute tensions.
- L'opérateur doit être branché à la mise à la terre de façon appropriée.
- Comparer la tension d'alimentation à la tension indiquée sur l'opérateur avant de le brancher électriquement. Un mauvais branchement électrique pourrait endommager sérieusement l'opérateur.

AVIS

- CET OPÉRATEUR DOIT ÊTRE PROTÉGÉ ADÉQUATEMENT CONTRE LES SURINTENSITÉS ET LES COURT-CIRCUITS.
- SE RÉFÉRER AU CODE ÉLECTRIQUE LOCAL.
- SE RÉFÉRER AU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN (CSA 22.1) SECTIONS 28-200 / 28-206.
- SE RÉFÉRER AU NEC (NFPA 70) ARTICLE 430 SECTION IV (430.51 / 430.52 / 430.53).



Directive pour déterminer les caractéristiques du circuit de protection [A]:

Fusible temporisé: 1,75 x **FLA**Fusible non-temporisé: 3,0 x **FLA**

Un fusible de valeur plus élevée, ne dépassant pas la prochaine valeur d'ampérage standard, est autorisé.

Exemple: Si le FLA = 3,8A

Fusible temporisé: 1,75 x 3,8A = 6,65A → Fusible standard à utiliser: 10A

• Fusible non-temporisé: 3,0 x 3,8A = 11,4A → Fusible standard à utiliser: 15A



AVIS

- L'installateur DOIT tester les branchements électriques et les fonctionnalités de l'opérateur et des accessoires avant de quitter le chantier.
- L'installateur DOIT faire une démonstration d'utilisation de l'opérateur et de ses accessoires à l'utilisateur.

6.1 Branchement des basse et haute tensions (contrôle et puissance)

- Disposer le circuit de puissance soit à la droite ou à la gauche de l'enceinte de contrôle, comme illustré à la Figure 14.
- Disposer le fils de contrôle, comme illustré à la Figure 14. GARDER SÉPARÉES BASSE ET HAUTE TENSIONS.
- 3. UTILISER SEULEMENT DES FILS DE CUIVRE.





Figure 14 - Branchement basse tension (contrôle) et haute tension (puissance)

6.2 Branchement de la puissance électrique





6.3 Branchement des stations de contrôle murales

AVERTISSEMENT

- Les stations de contrôle doivent être installées à la vue de la porte, loin de toute pièce mobile et à une hauteur minimale de 5 pi (1,5 m) du sol.
- Garder les fils de basse et haute tensions séparés.
- Utiliser seulement des fils de cuivre et de diamètre approprié.

Branchement de stations à 3-boutons poussoirs (3 SBP)




Figure 15 - STATION 020 / 084 3 SBP Ouverture / Fermeture / Arrêt




Figure 16 - STATION 041 / 049 / 056 / 076 / 078 3 SBP Ouverture / Fermeture / Arrêt




Figure 17 - STATION 079 3 SBP Ouverture / Fermeture / Arrêt avec verrou à clé




Figure 18 - STATION 080 3 SBP Ouverture / Fermeture / Arrêt avec verrou à clé et lumière




Figure 19 - STATION 001 / 081 1 SBP Ouverture




Figure 20 - STATION 010 / 082 2 SBP Ouverture / Fermeture



6.4 Branchement d'accessoires optionnels

AVIS

- Garder les fils basse et haute tensions séparés.
- Utiliser seulement des fils de cuivre et de diamètre approprié.

6.4.1 Cellule photo-électrique (Non-Supervisée)

À faisceau lumineux




Figure 21 - PHOTO 008





Figure 22 - PHOTO 015 / 016 / 045 / 050 / 051 / 059

À réflexion





6.4.2 Barre palpeuse (Non-Supervisée)

AVIS

• Si la porte est contrôlée par un organe autre qu'une station à boutons poussoirs à pression constante pour le cycle de fermeture, y compris une minuterie de fermeture, une barre palpeuse doit être installée.

Installation

Dispositif pneumatique

- 1. Installer le commutateur pneumatique.
- 2. Installer le tuyau à air.
- 3. Utiliser un ré-enrouleur de câble pour brancher le commutateur à air aux terminaux de l'opérateur. Effectuer le branchement électrique tel qu'indiqué aux Figure 27 ou Figure 28.
- 4. Connecter une extrémité du tuyau à air au commutateur à air.
- 5. Placer le bouchon à l'autre extrémité du tuyau.

Dispositif électrique

- 1. Installer la boîte de jonction.
- 2. Installer la barre palpeuse.
- 3. Utiliser un ré-enrouleur de câble pour brancher les fils de la barre palpeuse aux terminaux de l'opérateur. Effectuer le branchement électrique tel qu'indiqué à la Figure 29.
- 4. Connecter la barre palpeuse à la boîte de jonction.
- 5. N/A




Figure 26 - Barre palpeuse




Figure 27 - AIRSWITCH 001 / 007

Figure 28 - AIRSWITCH 009




Figure 29 - Barre palpeuse électrique



6.4.3 Interrupteur à cordon et interrupteur à clé




Figure 30 - PULLCORD 001 / 003 / 004 / 007

Interrupteur à clé à 2 positions

Recommandation: Placer le commutateur sur le mode C2 ou E2 (pression constante pour la fermeture)




Figure 31 - KEYSWITCH 010 / 015

Interrupteur à clé à 2 positions avec bouton d'arrêt




Figure 32 - KEYSWITCH 019



Récepteur externe de contrôle radio à bouton simple 6.4.4




Figure 33 - RADIO 014 ou RADIO 015

Figure 34 - Autres récepteurs radios à 4 ou 5 fils

6.4.5 Détecteur de véhicules à boucle inductive




Figure 35 - Détecteur de véhicules à boucle inductive

6.4.6 Autres accessoires

Accessoires additionnels disponibles :

- Interrupteur externe d'arrêt intermédiaire
- Interrupteur externe de mise en veille de la minuterie de fermeture

Contacter votre revendeur ou nos ventes internes au 1-800-361-2260 pour plus d'informations.



7 Mise en marche de l'opérateur

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de BLESSURE GRAVES ou de MORT:

- Toute personne devrait rester éloignée d'une porte en mouvement et garder la porte à vue jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée ou ouverte. PERSONNE NE DEVRAIT TRAVERSER LE PASSAGE D'UNE PORTE EN MOUVEMENT.
- Ne JAMAIS se tenir en dessous d'une porte arrêtée et partiellement ouverte.
 - 1. Mettre l'opérateur SOUS-TENSION.
 - 1. Utiliser les boutons poussoirs de la station 3 boutons (Ouverture/Fermeture/Arrêt), un organe externe de détection d'obstacle ou un cavalier pour le test, voir le Tableau 4.

Tableau 4 - Guide de mise en marche de l'opérateur

Test	Position de la porte	Action	Réponse de la porte
Ouvrir	Porte à 6" de la position fermée	 Appuyer sur « Open / Ouverture » OU Toucher momentanément les terminaux #3 & #4 sur le bornier principal avec un cavalier. Regarder si la porte est arrêtée par l'Interrupteur de fin de course « Open / Ouverture ». Si requis, réajuster la came d'Ouverture, comme illustré à la Figure 13, p.13. 	La porte devrait s'ouvrir instantanément.
Fermer	Porte à la position complètement ouverte	 Appuyer sur « Close / Fermeture » OU Toucher momentanément les terminaux #3 & #5 sur le bornier principal avec un cavalier. Regarder si la porte est arrêtée par l'Interrupteur de fin de course de Fermeture. Si requis, réajuster la came de Fermeture, comme illustré à la Figure 13, p.13. 	 - C2 mode: La porte devrait se fermer tant que le bouton « Close / Fermeture » est activé. - B2 mode: La porte devrait se fermer instantanément (même lorsque le bouton est relâché).
Sécurité	Porte à la position complètement fermée Porte en cours de fermeture	Activer un organe de sécurité OU Toucher momentanément les terminaux #3 & #6 avec un cavalier.	La porte restera à la position complètement fermée. La porte devrait s'arrêter et renverser à la position complètement ouverte.
O/C (Radio bouton- simple)	Porte à la position complètement ouverte Porte à la position complètement fermée Porte en cours de fermeture	Activer le contrôle radio OU Toucher momentanément les terminaux #7 & #8 avec un cavalier.	La porte devrait se fermer instantanément. La porte devrait s'ouvrir instantanément. La porte devrait s'arrêter et renverser à la position complètement ouverte.



8 Ajustement du limiteur de couple (si applicable)

AVIS

- Le limiteur de couple N'EST PAS conçu pour protéger les personnes. Le limiteur de couple est conçu pour protéger l'opérateur et le système porte contre d'éventuels dommages.
- Le limiteur de couple est pré-ajusté en usine lors du test final. Cependant, l'ajustement final devrait être fait sur le chantier en fonction des caractéristiques de la porte et de son application.
- Pour protéger la porte lorsque le verrou est enclenché, le limiteur de couple doit être ajusté correctement en suivant les instructions si-bas.

La bonne pratique encouragée par Manaras-Opera
Pour les portes sectionnelles, Manaras-Opera recommande l'installation d'une butée
mécanique de sécurité en position haute (ex. boulons, déformation des rails, amortisseur,
etc). Avec une telle installation, la porte sera protégée contre le déraillement. Le limiteur
de couple préviendra tous dommages à la porte.




Figure 36 - Ajustement du limiteur de couple

Pour l'ajustement du limiteur de couple optionnel:

- 1. Dé-serrer la vis de pression du limiteur de couple, voir Figure 36.
- 2. Tourner l'écrou dans le sens anti-horaire pour relâcher la tension.
- 3. Tourner graduellement l'écrou dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il ai assez de tension pour permettre l'opération de la porte (toujours permettre à l'embrayage de glisser si la porte est obstruée).
- 4. Resserrer le la vis de pression du limiteur de couple.



9 Programmation du circuit électromécanique (contacteur)

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT:

 Manaras-Opera recommande fortement l'utilisation d'un organe externe de sécurité, et tout particulièrement dans le cas de l'utilisation du contact momentané pour la fermeture (Câblage B2 ou Minuterie de Fermeture).

9.1 Modes de fonctionnement

AVIS

• Toujours remettre la porte à sa position complètement fermée avant d'effectuer une programmation.

Mode	Fonctions	Opérations
C2	 Contact momentané pour l'ouverture et l'arrêt, pression constante pour la fermeture à l'aide d'une station à 3-boutons poussoirs. L'activation d'organes de détection d'obstacle inverse le mouvement de fermeture de la porte. Les dispositifs auxiliaires fonctionnent en mode ouverture et permettent l'inversion de la porte pendant la fermeture. 	Mode B2 → Mode C2 Déplacer le fils ROUGE du terminal #7 → #5.
B2	 Contact momentané pour l'ouverture, la fermeture et l'arrêt à l'aide d'une station à 3-boutons poussoirs. L'activation d'organes de détection d'obstacle inverse le mouvement de fermeture de la porte. Les dispositifs auxiliaires fonctionnent en mode ouverture/fermeture et permettent l'inversion de la porte pendant la fermeture. 	Mode C2 → Mode B2 Déplacer le fils ROUGE du terminal #5 → #7.



9.2 Modifications sur place

Option	Opérations	
Pression constante pour l'ouverture	1. Déplacer le fils GRIS du terminal #3 → #4 .	
Câblage pour Arrêt Instantané (pour barre palpeuse ou dispositif de détection d'obstacle)	 Enlever le fils JAUNE de l'interrupteur d'Ouverture Avancé et isoler son extrémité (À l'aide d'une marette). Enlever le fils BLEU du terminal #4 sur le Relais de Renverse (RR) et isoler son extrémité (À l'aide d'une marette). 	
Ajouter un délai sur renverse (se référer à la Figure 37)	 Enlever le fils JAUNE de l'interrupteur d'Ouverture Avancé Brancher le fils JAUNE à un terminal du module de délai sur renverse. Sur l'autre terminal du module de délai sur renverse, re-brancher un fils JAUNE jusqu'à l'interrupteur d'Ouverture Avancé. 	
Mode D1 : Pression constante pour l'Ouverture et la Fermeture	 Mode B2 → Mode C2: Déplacer le fils ROUGE du terminal #7 → #5. Pression constante pour l'ouverture: Déplacer le fils GRIS du terminal #3 → #4. Câblage pour l'Arrêt Instantané: Enlever le fils JAUNE de l'interrupteur d'Ouverture Avancé et isoler son extrémité (À l'aide d'une marette). Enlever le fils BLEU du terminal #4 sur le Relais de Renverse (RR) et isoler son extrémité (À l'aide d'une marette). 	




Figure 37 - Délai sur renverse



Instructions d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT:

- LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
- 2. Ne laisser pas des enfants opérer la porte ou jouer avec la station de contrôle de la porte. Garder la station de contrôle hors de la portée des enfants (lorsque fournie).
- Garder toujours une porte en mouvement à la vue et à l'écart des gens ou des véhicules jusqu'à ce quelle soit complètement ouverte ou fermée. PERSONNE NE DEVRAIT TRAVERSER LE PASSAGE D'UNE PORTE EN MOUVEMENT.
- 4. Vérifier la porte chaque mois et en faire l'entretien. En cas d'ajustement des cames de fin de course, revérifier le dispositif d'ouverture de la porte, faute de quoi il peut en résulter des blessures graves ou la mort.
- 5. Si possible, n'utiliser le dispositif de désaccouplement d'urgence que lorsque la porte est fermée. Utiliser ce dispositif avec précautions lorsque la porte est ouverte. Des ressorts de porte faibles ou brisés pourraient causer une fermeture rapide de la porte, entraînant des blessures graves ou la mort.
- 6. GARDER LA PORTE BIEN ÉQUILIBRÉE. Consulter le manuel du propriétaire de la porte. Une porte mal équilibrée pourrait causer des blessures graves ou la mort. Faire réparer les câbles, les ressorts et autre quincaillerie par une personne qualifiée.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

IMPORTANT

Pour de plus amples informations ou pour une assistance immédiate, contacter votre revendeur.

AVIS

 L'installeur DOIT faire une démonstration de l'utilisation de l'opérateur et de ses accessoires (ex: boutons poussoirs, contrôle radio), des organes de détection d'obstacle et du palan manuel à chaîne ou de la chaîne de désaccouplement à l'utilisateur.

Pour des instructions concernant le palan manuel à chaîne, se référer aux instructions d'installation se trouvant à la section 4.3, p.12.



1 Dépannage rapide

Tableau 5 - Guide de dépannage de base ~ à partir du sol

Symptôme	Causes probables	Mesure Suggérée
	◆Le palan manuel à chaîne est en position engagée, si applicable.	→ Retourner le palan à la position neutre (mode électrique). Se référer à la p.12.
La porte ne répond à	◆La chaîne de désaccouplement est en position engagée, si applicable.	→ Relâcher la tension dans la chaîne de désaccouplement (mode électrique). Se référer à la p.12.
aucune commande	◆Bouton poussoir « Stop / Arrêt » bloqué(s).	→ Appuyer et relâcher le bouton « Stop / Arrêt » du contrôle mural plusieurs fois.
	◆Il n'y a pas d'alimentation électrique.	→ Vérifier l'alimentation de puissance. Ré-enclencher le sectionneur ou changer le fusible.
La porte ne répond pas au bouton poussoir	◆Les cellules photo-électriques ne sont pas bien alignées ou sont obstruées.	→ Ré-aligner les cellules ou enlever l'obstacle.
« Close / Fermeture » ou à la commande radio	◆Le détecteur de véhicule à boucle inductive est obstrué. (Présence de métal)	→ Enlever l'obstacle.
	◆Pas d'alimentation électrique. (Le voyant lumineux de la télécommande est ÉTEINT)	→ Remplacer la batterie de la télécommande.
La porte ne répond à aucune commande radio	◆Mauvaise réception radio.	→ Rapprocher la télécommande de l'opérateur.
	◆Les cellules photo-électriques ne sont pas bien alignées ou sont obstruées.	→ Ré-aligner les cellules ou enlever l'obstacle.



Instructions d'entretien

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT:

- Effectuer une inspection ou un entretien chaque fois qu'un mauvais fonctionnement est observé ou soupçonné.
- Tout opération de maintenance doit être effectuée par une personne qualifiée. Toutes les précautions doivent être prises en considération.
- Avant effectuer un entretien, toujours débrancher l'opérateur de l'alimentation électrique.
- GARDER LA PORTE CORRECTEMENT ÉQULIBRÉE.
- Consulter le manuel du propriétaire de la porte. Une porte mal équilibrée pourrait causer des blessures graves ou la mort. Faire réparer les câbles, les ressorts et autre quincaillerie par une personne qualifiée.

1 Programme d'entretien préventif

1.1 Inspection mécanique

La zone de la porte devrait toujours être gardée exempte de saletés, de roches ou de toutes autres substances afin d'assurer son bon fonctionnement. Les inspections de l'opérateur doivent être effectués selon les programmes indiqués aux Tableau 6 et Tableau 7.

Tableau 6 - Programme d'inspections mécaniques (1ière partie)

Fréquence	Inspection
	Tester les fonctions de sécurité de la porte.
Chaque	Vérifier le bon fonctionnement du frein (si applicable).
mois	 Après avoir réglé le limiteur de couple ou les cames de fin de course, tester les fonctionnalités de sécurité de l'opérateur.
	Vérifier le niveau d'huile du réducteur (si applicable).
Tous les 3 mois	Vérifier le limiteur de couple et le régler si nécessaire.
Tous les 6 mois	 Graisser toutes les pièces mobiles. Les roulement à billes sont imprégnés d'huile et sont lubrifiés à vie.
	S'assurer que toutes les pièces mécaniques fonctionnent correctement.
	 Vérifier la courroie en V et régler sa tension ou la remplacer si nécessaire.
	 Faire fonctionner manuellement la porte. Si la porte n'ouvre pas ou ne ferme pas librement, corriger la cause du dysfonctionnement.



Tableau 7 - Programme d'inspections mécaniques (2ième partie)

Fréquence	Inspection		
Une fois par an	 Faire fonctionner l'opérateur pendant quelques cycles: Assurer vous que les galets de porte roulent en douceur sur le rail. Écouter le moteur: il devrait tourner silencieusement et en douceur. Vérifier si l'opérateur fonctionne silencieusement et en douceur. Rechercher tout bruit inhabituel. S'assurer que les boulons de montage maintiennent solidement l'opérateur. Vérifier si l'opérateur ne présente aucun signe de corrosion. Changer l'huile du réducteur, au minimum, après tous les 2500 heures d'opération ou une fois par année (si applicable). 		

1.2 Inspection électrique

Il est recommandé que les inspections de maintenance électrique soient effectuées à la même fréquence que les inspections de maintenance mécanique.

Tableau 8 - Programme d'inspections électriques

Fréquence	Inspection		
	 Inspecter l'appareil pour toute trace de corrosion sur les câbles, les fils et les connecteurs électriques. 		
	Inspecter le compartiment de câblage et enlever toute poussière des unités de commande.		
	 Vérifier si les fils de mise à la terre et leur connections ne sont pas corrodés. Vérifier les fils de mise à la terre avec un soin particulier. 		
	S'assurer que toutes les vis du bornier sont correctement serrées.		
Chaque mois	 Vérifier que la barre palpeuse ou tout autre dispositif de protection installé soient pleinement opérationnels. 		
	 Vérifier la tension aux bornes d'entrées pendant que l'opérateur fonctionne. La tension ne doit pas chuter momentanément de plus de 10%. Si la tension chute trop pendant le fonctionnement, les relais peuvent ronfler, ce qui usera prématurément les pointes des contacts qui finiront par fondre. Vérifier si les connections ne sont pas corrodées. 		
	 Vérifier la consommation de courant de l'appareil à l'aide d'un ampèremètre. L'intensité du courant devrait correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique. Étudier toute anomalie. 		



1.3 Maintenance du frein à bande

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques des BLESSURES GRAVES ou de MORT:


 Vérifier que le circuit d'alimentation principale électrique est HORS-TENSION avant de pratiquer une intervention sur l'opérateur.


AVIS


 Toujours remettre la porte à sa <u>position complètement fermée</u> avant d'effectuer une maintenance à la bande de frein.


1.3.1 Changement de la bande de frein

La bande de frein est formée en usine. Insérer la bande de frein avec attention autour du tambour de frein.











5 Ajustement: voir la page suivante




1.3.2 Ajustement du frein

L'ajustement du frein est fait en usine, toutefois, après un usage prolongé, le frein peut requérir un ajustement.







3 Ajuster l'écartement du solénoïde




Tirer le levier pour ajuster l'écartement entre le plongeur et le corps du solénoïde.



4 Visser l'écrou du pivot



6 Réinstaller le couvercle du solénoïde



Pousser manuellement le levier et vérifier que le tambour du frein peut tourner librement lorsque le palan à chaîne est activé.



2 Entretien du réducteur

AVIS

- Pour éviter une mauvaise lecture, examiner le niveau d'huile sur un réducteur immobile.
- Ne jamais mélanger différents types d'huile. En cas d'incertitudes, changer l'huile.
- Avant de changer d'huile, l'opérateur doit être descendu au niveau du sol.

Entretien: Le niveau d'huile dans le réducteur doit être vérifié au moins une fois par mois.

- 1. Dévisser et enlever le reniflard (coude du reniflard), voir la Figure 38.
- 2. Avec l'aide d'un long tournevis ou d'une tige en métal, vérifier le niveau d'huile en l'insérant dans le réducteur.
- 3. Dans des conditions normales, le niveau d'huile doit être approximativement à la même hauteur que l'arbre de sortie du réducteur.
- 4. Si nécessaire ajouter de l'huile, consulter le Table 9 pour le choix du lubrifiant.
- 5. Revisser le reniflard (coude du reniflard) en place.

Changement d'huile:

- → Après les 100 premières heures d'opération, il convient de vidanger l'huile usée du réducteur, de le nettoyer et de le remplir avec l'huile appropriée, consulter le Table 9.
- → Par la suite, le changement d'huile se répétera au minimum à toutes les **2500 heures** d'opération ou une fois par année.
- → Vidanger et effectuer un nettoyage soigné du réducteur si un changement de type d'huile est effectué.
- → Consulter le Table 9 pour les types d'huile disponible.




Table 9 - Choix de lubrifiant

HP	Huile à utiliser	Qté (ml)
1⁄2, 3⁄4, 1, 1-1/2	MINÉRAL SAE 80W90	500
2, 3, 5		1000



3 Guide de dépannage

Tableau 10 - Guide de dépannage – 1ière partie

Symptôme	Causes probables	Mesure Suggérée
	◆Le palan manuel à chaîne est en position engagée, si applicable.	→ Retourner le palan à la position neutre (mode électrique). Se référer à la p. 12.
	◆La chaîne de désaccouplement est en position engagée, si applicable.	→ Relâcher la tension dans la chaîne de désaccouplement (mode électrique). Se référer à la p. 12.
	◆Bouton(s) poussoir(s) « Stop / Arrêt » bloqué(s).	→ Appuyer et relâcher le(s) bouton(s).
	◆La station à boutons poussoirs n'est pas connectée ou le filage est incorrecte.	→ Vérifier et corriger le filage.
La porte ne répond à aucune commande	♦ Il n'y a pas d'alimentation électrique.	→ Vérifier l'alimentation de puissance. Ré-enclencher le sectionneur ou changer le fusible.
	◆Le moteur a été surmené et le dispositif de protection thermique s'est déclenché.	 → Réarmer la protection : 1. Appuyer sur le bouton du disjoncteur sur le côté de l'opérateur (simple phase) ou laisser le moteur refroidir jusqu'au ré-enclenchement de la protection thermique (3 phases). 2. Valider que la porte est bien équilibrée.
	◆ Transformateur défectueux.	→ Remplacer le transformateur.
La commande radio ne	◆ Pas d'alimentation électrique. (Le voyant lumineux de la télécommande est ÉTEINT)	→ Remplacer la batterie de la télécommande.
répond pas	◆La télécommande radio n'est pas bien programmée.	→ Reprogrammer la télécommande.
La porte se ferme	◆ Contacteur est défectueux.	→ Remplacer le contacteur.
d'elle-même et l'opérateur ne s'arrête pas à la fin de la sa course	◆Interrupteur de fin de course de « Close / Fermeture » défectueux.	→ Remplacer l'interrupteur.
La porte s'ouvre	◆ Contacteur est défectueux.	→ Remplacer le contacteur.
d'elle-même et l'opérateur ne s'arrête pas à la fin de la sa course	◆Interrupteur de fin de course de « Open / Ouverture » défectueux.	→ Remplacer l'interrupteur.
La porte ne répond pas à la commande « Open / Ouverture »,	◆Bouton poussoir « Open / Ouverture » ou interrupteur de fin de course « Open / Ouverture » défectueux.	→ Remplacer le bouton poussoir ou l'interrupteur.
mais répond à la commande « Close / Fermeture »	◆ Fils desserrés sur le bouton poussoir « Open / Ouverture » ou les interrupteurs de fin de course « Open / Ouverture ».	→ Vérifier et corriger le filage.



Tableau 11 - Guide de dépannage – 2ième partie

Symptôme	Causes probables	Mesure Suggérée
La porte ne répond pas à la commande « Close / Fermeture »,	◆Bouton poussoir « Close / Fermeture » ou interrupteur de fin de course « Close / Fermeture » défectueux.	→ Remplacer le bouton poussoir ou l'interrupteur.
mais répond à la commande « Open / Ouverture »	◆Fils desserrés sur le bouton-poussoir « Close / Fermeture » ou les interrupteurs de fin de course « Close / Fermeture ».	→ Vérifier et corriger le filage.
Bouton poussoir « Stop / Arrêt » n'arrête pas la porte	◆ Deux stations à 3-boutons poussoirs (ou plus) branchés en parallèle.	→ Vérifier et corriger le filage. (Brancher les « Stop / Arrêt » en série. Seulement « Open / Ouverture » et « Close / Fermeture » en parallèle).
Lorsque la porte arrive au sol, elle renverse son mouvement	◆L'interrupteur de fin de course « Close / Fermeture Avancé» n'est pas activé par la came de fermeture ou est défectueux.	→ L'interrupteur de fin de course doit être ajusté correctement ou remplacé.
jusqu'à la position complètement ouverte	◆Une commande d'ouverture est donnée.	→ Vérifier si un bouton « Open / Ouverture » ou d'autres contrôles d'ouverture ne sont pas court-circuités.
	◆La porte est verrouillée.	→ Déverrouiller la porte.
La porte n'ouvre/ne	◆La porte est bloquée.	→ Vérifier manuellement le fonctionnement de la porte.
ferme pas et le moteur ronfle ou fait sauter le	◆Le frein ne se relâche pas, si applicable.	→ Vérifier et ajuster la tension du frein.
disjoncteur principal	◆Fils desserrés sur le frein solénoïde, si applicable.	→ Vérifier et corriger le filage.
	◆Frein solénoïde défectueux, si applicable.	→ Remplacer.
Le moteur ronfle et ne	♦Fils du moteur desserrés.	→ Vérifier et corriger le filage.
répond pas aux boutons poussoirs « Open / Ouverture » ou « Close / Fermeture »	◆ Condensateur défectueux.	→ Remplacer.
Le moteur ne s'arrête	◆Interrupteur de fin de course défectueux.	→ Actionner l'interrupteur de fin de course manuellement pendant que la porte est en mouvement. Si la porte ne s'arrête pas, remplacer l'interrupteur.
pas aux positions complètement ouverte	◆Les cames de fin de course ne sont pas réglées.	→ Vérifier et ajuster.
ou complètement fermée	◆La chaîne d'entraînement de l'arbre de fin de course est cassée.	→ Remplacer.
	◆Roue dentée non fixée sur l'arbre de fin de course.	→ Serrer la vis de pression.
	◆L'arbre de fin de course ne tourne pas.	→ Vérifier et remplacer.



Tableau 12 - Guide de dépannage – 3ième partie

Symptôme	Causes probables	Mesure Suggérée
Le moteur tourne mais	◆La clavette d'une des roues dentées est manquante.	→ Remplacer.
la porte ne bouge pas	◆La chaîne d'entraînement est cassée.	→ Remplacer.
	◆Le limiteur de couple glisse.	→ Ajuster la tension.
	◆La chaîne d'entraînement ou de fin de course n'est pas tendue.	→ Ajuster la chaîne à la tension appropriée.
Les interrupteurs de fin de course ne gardent	◆Le support de retenue des cames de fin de course n'est pas engagé dans les fentes des cames.	→ Assurer vous que le support de retenue est engagé dans les fentes des deux cames.
pas leur réglage	◆Les cames de fin de course « collent » sur les filets de l'arbre.	→ Lubrifier les filets de l'arbre. Les cames d'interrupteur de fin de course devraient tourner librement.
	◆L'arbre de fin de course à un léger jeu axial.	→ Vérifier et ajuster.
La commande radio ouvre et inverse le mouvement de la porte. Une fois complètement ouverte, elle se ferme légèrement pour s'inverser à la position complètement ouverte	◆L'interrupteur de fin de course « Open / Ouverture Avancé» n'est pas activé par la came d'ouverture ou est défectueux.	→ L'interrupteur de fin de course doit être ajusté correctement ou remplacé.
	◆Le niveau de la batterie est faible dans la télécommande.	→ Vérifier est remplacer la batterie.
Mauvaise réception radio	◆Mauvaise position de l'antenne.	→ Repositionner l'antenne; s'assurer qu'elle n'est pas pliée. Le câble devrait être passé à travers l'enceinte de contrôle.
	◆L'environnement ou la structure du bâtiment crée des interférences.	→ Si nécessaire utiliser une antenne externe avec un câble coaxial (prise sur le récepteur disponible).



4 Schémas électrique

4.1 Opérateur 1 phase – circuit électromécanique




Figure 39 - EDWG11HWLC4402



4.2 Opérateur 3 phase – circuit électromécanique




Figure 40 - EDWG13HWLC4402



4.3 Câblage externe – circuit électromécanique




Figure 41 - Câblage externe



5 Vues explosées et pièces de remplacements

5.1 MGH - ½, ¾, 1, 1-½ HP




Figure 42 - MGH (½, ¾, 1, 1-½ HP) Vue explosée



5.2 MGH – 2, 3, 5 HP




Figure 43 - MGH (2, 3, 5 HP) Vue explosée



Tableau 13 - Pièces de remplacements pour MGH (1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 3, 5 HP)

No	Qté	Description	No pièce Manaras-Opera	No	Qté	Description	No pièce Manaras-Opera
1	2	BEVEL GEAR GH MGH 5/8 20TH	GEAR001	11	1	PIN COTTER 1/8 X 1-1/2	PIN001
2	1	CHAIN GUIDE OPERA MD	GUIDE014	12	1	PIN SLOTTED SPRING 1/4 x 1.5	PIN010
3	1	EXTERNAL 3/8 RETAINING RING	CLIP021	13	1	REDUCER BREATHER	REDUCER_BREATHER
4	1	EXTERNAL 5/8 RETAINING RING	CLIP024			REDUCER CC63-40D FRAME 56 (1/2 , 3/4, 1, 1-1/2HP)	REDUCER030
5	1	FLT WASHER 3/8 (.391X.750X.130) ZP	WASHER064	14	1	REDUCER CC80-40D FR 143T GN (2HP)	REDUCER007
6	1	GH HOIST SHAFT ASSEMBLY UNIV	SHAFT037			REDUCER CC80-40D FR 182TV GN (3, 5HP)	REDUCER008
7	1	MJ DISCONNECT HOIST SPRING	SPRING012	15	1	SINGLE SWIVEL PULLEY 1.0	PULLEY016
8	1	MOTOR	VOIR Tableau 16 ou Tableau 17	16	1	SOLENOID	VOIR Tableau 16 ou Tableau 17
9	2	OPERA LIMIT SHAFT BUSHING	BUSHING055	17	1	TROLLEY ARM DISCONNEC SPRING	SPRING026
10	1	OPERA POCKETWHEEL	POCKETWHEEL005				

5.3 Frein pour MGH




Figure 44 - Vue explosée BRAKE 012

Tableau 14 - Pièces de remplacement pour BRAKE 012

No	Qté	Description	No pièce Manaras-Opera
1	1	#50 CONNECTING LINK 50-1	LINK011
2	1	BRAKE BAND ASSEMBLY HEAVY DUTY	BRAKEPART019
3	1	BRAKE DRUM	DRUM005
4	1	BRAKE LEVER PIVOT	BUSHING053
5	1	MGH BRAKE LEVER C-1 GALVANIZED	LEVER051



5.4 Enceinte de contrôle MGH – circuit électromécanique




Figure 45 - Enceinte de contrôle MGH - circuit électromécanique

Tableau 15 - Pièces de remplacement de l'enceinte de contrôle (CBOX033)

No	Qté	Description	No pièce Manaras-Opera
1	2	CAM LIMIT OPERA	CAM011
2	1	DPDT 24V RELAY	RELAY024
3	1	DPDT RELAY	VOIR Tableau 16 or Tableau 17
4	1	GH-MGH CONTROL BOX	CBOX033
5	1	OPERA LIMIT SHAFT	SHAFT103
6	1	RADIO CONTROL TERM STRIP	TSTRIP005
7	1	RESET	VOIR Tableau 16 or Tableau 17
8	4	SINGLE LIMIT SWITCH - LEVER 46 DEG	LIMIT023
9	1	SNAP-ACT. SW.SPDT-LEVER FLAT 1.5"	LIMIT025
10	1	TELEM. REVERS. CONT. 24V	CONTACTOR044
11	1	TERMINAL STRIP 12 POSITIONS	TSTRIP001
12	1	TRANSFO 120/240-24 40VA	VOIR Tableau 16 or Tableau 17



5.5 Moteurs, transformateurs, solénoïdes et disjoncteurs de remplacements

Tableau 16 - Moteurs, transformateurs, solénoïdes, relais et disjoncteurs (reset) de remplacements pour MGH selon le voltage/phase et HP (1ière partie)

V-PH	НР	Transfo.	Relais	Solénoïde	Description	No pièce Manaras-Opera
	1/2HP			MOTOR 1/2HP - 120V/230V - 1PH 1PH - 10 AMPS RESET MOTOR 3/4HP - 120V/230V - 1PH 1PH - 12 AMPS RESET MOTOR 1HP - 120V/230V - 1PH 1PH - 17 AMPS RESET MOTOR 1.5HP - 120V/230V - 1PH 1PH - 22 AMPS RESET	MOTOR 1/2HP - 120V/230V - 1PH	MOTOR336
					RESET007	
	3/4HP		0		MOTOR337	
120V - 1PH			RELAY026		1PH - 12 AMPS RESET	RESET009
1200 - 1711	1HP				MOTOR 1HP - 120V/230V - 1PH	MOTOR350
					1PH - 17 AMPS RESET	RESET014
	1-1/2HP	ಲ್ಲ			MOTOR 1.5HP - 120V/230V - 1PH	MOTOR355
	1-1/2111	SF14			1PH - 22 AMPS RESET	RESET017
	1/2HP 僅	RAN			MOTOR 1/2HP - 120V/230V - 1PH	MOTOR336
		1PH - 5 AMPS RESET	RESET002			
	3/4HP			SOLENOID002	MOTOR 3/4HP - 120V/230V - 1PH	MOTOR337
230V - 1PH			4Y02		1PH - 6 AMPS RESET	RESET003
2000 - 11 11	1HP		RELAY027		MOTOR 1HP - 120V/230V - 1PH	MOTOR350
					1PH - 8 AMPS RESET	RESET005
	1-1/2HP				MOTOR 1.5HP - 120V/230V - 1PH	MOTOR355
	1 1/2111				1PH - 11 AMPS RESET	RESET008
	1/2HP				MOTOR 1/2HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR357
	3/4HP				MOTOR 3/4HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR358
	1HP MOTOR 1HP - 208V/460V	MOTOR 1HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR359			
					BRAKE MOTOR 1HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR226
208V - 3PH	1-1/2HP	SF03	A/N	MOTOR 1.5HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR 1.5HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR361
200V - 3FH	2HP	TRANSF037	Z		MOTOR 2HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR383
	2717				BRAKE MOTOR 2HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR422
	3НР				MOTOR 3HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR051
					BRAKE MOTOR 3HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR205
	5HP				MOTOR 5HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR053



Tableau 17 - Moteurs, transformateurs, solénoïdes, relais et disjoncteurs (reset) de remplacements pour MGH selon le voltage/phase et HP (2ième partie)

V-PH	НР	Transfo.	Relais	Solénoïde	Description	No pièce Manaras-Opera
	1/2HP		N/A	SOLENOID003	MOTOR 1/2HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR357
	3/4HP				MOTOR 3/4HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR358
	1HP				MOTOR 1HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR359
		3F08			BRAKE MOTOR 1HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR226
460V - 3PH	1-1/2HP	TRANSF088			MOTOR 1.5HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR361
	2HP				MOTOR 2HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR383
	3HP				MOTOR 3HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR051
	5HP				MOTOR 5HP - 208V/460V - 3PH	MOTOR053
	3/4HP			90	MOTOR 3/4HP - 575V - 3PH	MOTOR384
	1HP				MOTOR 1HP - 575V - 3PH	MOTOR385
					BRAKE MOTOR 1HP - 575V - 3PH	MOTOR398
	1-1/2HP	8			MOTOR 1.5HP - 575V - 3PH	MOTOR386
575V - 3PH	2HP	TRANSF142	A/A	SOLENOID004	MOTOR 2HP - 575V - 3PH	MOTOR387
3734 - 3111	2111	RAN	Z	OLEN	BRAKE MOTOR 2HP - 575V - 3PH	MOTOR141
	3HP) S	MOTOR 3HP - 575V - 3PH	MOTOR078
	SHF				BRAKE MOTOR 3HP - 575V - 3PH	MOTOR235
	5HP				MOTOR 5HP - 575V - 3PH	MOTOR080
					BRAKE MOTOR 5HP - 575V - 3PH	MOTOR100



Notes



Notes



Garantie

Manaras-Opera garantit que ses opérateurs sont exempts de tous défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période de deux ans à partir de la date de facturation. Les accessoires mécaniques, électriques et électroniques sont garantis pour une période d'un an à partir de la date de facturation. Les pièces d'usures comme les courroies, les bandes de frein et les disques de limiteurs de couple sont exclus de la garantie.

L'unique obligation de Manaras-Opera est de réparer ou de remplacer les équipements défectueux non conformes aux termes de la garantie. Manaras-Opera décline toute responsabilité pour toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'usage inadéquat de l'équipement. Avant utilisation, l'acheteur et/ou l'utilisateur effectif doit déterminer la conformité du produit à l'utilisation spécifiée, et l'utilisateur assume tous risques et responsabilités qui y sont liés. Les dispositions susmentionnées ne peuvent être modifiées qu'à partir d'une entente signée par un représentant habilité de Manaras-Opera.

Les articles remplacés selon les termes de la garantie seront conservés par Manaras-Opera, et l'utilisateur assume les coûts d'expédition liés au remplacement ou à la réparation.

La garantie précitée est exclusive et remplace toute autre garantie de qualité qu'elle soi écrite, orale ou sous – entendue (y compris toute autre garantie de commerciabilité ou d'adaptation à l'application).

Motifs d'exclusion de la garantie:

- L'utilisation, la modification du produit, l'adaptation ou l'installation ne sont pas conformes aux instructions d'installation et de mise en marche.
- Le produit a été ouvert, brisé ou retourné avec des signes évidents d'abus ou de tout autre dommage.
- Nos spécifications écrites ne sont pas correctement appliquées par l'acheteur lors de la sélection de l'équipement.
- Nos instructions écrites pour l'installation et le branchement électrique n'ont pas été suivies.
- Notre équipement a été utilisé pour des fonctions autres que celles qui lui ont été spécifiquement désignées.
- Le produit Manaras-Opera est utilisé avec des accessoires électriques (accessoires de commande, relais, etc.) non approuvés par écrit par le département d'ingénierie de Manaras-Opera.
- Les accessoires électriques et autres composants ont été utilisés sans tenir compte du schéma de câblage de base pour lequel ils ont été conçus.

Les coûts liés à l'installation ou à la réinstallation des équipements couverts par cette garantie ne sont pas de la responsabilité de Manaras-Opera. Manaras-Opera n'est pas redevable des dommages consécutifs à l'application des procédures d'installation. Si l'acheteur revend des produits Manaras-Opera à un autre acheteur ou utilisateur, tous les termes et conditions de cette garantie doivent être inclus dans la revente. La responsabilité de Manaras-Opera envers une tierce partie n'est pas supérieure à sa responsabilité sous la garantie donnée à l'acheteur premier.

Retours

Aucun retour ne sera accepté sans une autorisation écrite préalable de Manaras-Opera. Tout retour doit être accompagné d'un numéro d'autorisation de retour émis par Manaras-Opera et tout retour non autorisé sera refusé. Le transport de la marchandise retournée devra être prépayé par l'acheteur et en aucune circonstance l'acheteur n'aura le droit de déduire le prix de la marchandise retournée des sommes dues par celui-ci. Des frais de 15% du prix de vente seront facturés pour tout retour non couvert par la garantie.





Lorsque vous pensez OPERAteur de portes commerciales,

pensez OPERA.



Manaras-Opera est heureuse de vous offrir ses opérateurs commerciaux respectant la norme UL325-2010. Au fil des ans, les produits OPERA sont devenus synonymes d'innovation et de fiabilité. Plus que jamais, notre mission consiste à vous proposer des produits à la hauteur de vos attentes.

Pour plus d'informations : 1 800 361-2260

www.manaras.com